

AVERTISSEMENTS ET RECOMMANDATIONS (FRANÇAIS)

Ce produit a été développé pour être aussi sûr que possible. Ce produit offre un service long et sûr lorsqu'il est manipulé correctement. Il est important de manipuler ce produit correctement et de l'utiliser uniquement pour imprimer des images. Pour des raisons de facilité et de sécurité, veuillez suivre ce qui est écrit sur ce manuel. C'est aussi une bonne idée de conserver ce manuel dans un endroit sûr, facile à trouver ou vous pouvez vous y référer si nécessaire.

⚠️ AVERTISSEMENT	⚠️ RECOMMANDATION
Ce signe indique une situation pouvant entraîner la mort ou de sérieuses blessures si ces instructions sont ignorées ou si le produit est utilisé de façon incorrecte.	Ce signe indique une situation pouvant entraîner des blessures ou des dégâts matériels si ces instructions sont ignorées ou si le produit est utilisé de façon incorrecte.

⚠️ AVERTISSEMENT	
⚠️ Si l'imprimante (ou les piles) chauffe, émet de la fumée ou une odeur de brûlé, ou si elle semble ne pas fonctionner normalement, enlevez immédiatement les piles et débranchez l'adaptateur de courant alternatif. Ce genre de problème risque de provoquer un incendie pouvant entraîner des brûlures. (Faites attention à ne pas vous brûler en enlevant les piles ou en débranchant l'adaptateur.)	
⚠️ Si l'imprimante tombe dans l'eau ou si l'eau, un métal ou un corps étranger quelconque pénètre dans l'imprimante, enlevez immédiatement les piles et débranchez l'adaptateur secteur de l'imprimante et de la prise murale. Ce genre de problème risque de provoquer une surchauffe de l'imprimante, voire sa combustion.	
⚠️ N'utilisez pas l'imprimante dans des endroits comportant des gaz inflammables ou à proximité de substances instables telles que de l'essence, du benzène, du dissolvant pour peinture ou autres pouvant émettre des vapeurs dangereuses. Ce genre de problème risque de provoquer une explosion de l'imprimante ou sa combustion pouvant entraîner des brûlures.	
⚠️ Ne démontez jamais les piles. Ne les soumettez pas à la chaleur, ne les jetez pas dans un feu, n'essayez pas de les recharger, de les court-circuiter, de les faire tomber ni de leurs faire subir des chocs. Cela pourrait entraîner l'explosion des piles.	
⚠️ Utilisez uniquement le type de pile spécifié dans le Mode d'emploi de votre imprimante. Ce genre de problème risque de provoquer surchauffe de l'imprimante, voire sa combustion.	
⚠️ Veillez à ranger les piles dans un endroit sûr et hors de la portée des nouveaux nés, des jeunes enfants ou des animaux de compagnie. Les jeunes enfants ou les animaux courent le risque d'avaler accidentellement les piles. Le cas échéant, consultez immédiatement un médecin.	
⚠️ Utilisez seulement la pile spéciale ou l'adaptateur d'alimentation secteur conçu pour l'imprimante. De plus, n'utilisez pas l'imprimante avec une tension d'alimentation autre que celle indiquée. Si vous utilisez d'autres batteries ou adaptateurs d'alimentation secteur, l'imprimante peut surchauffer ou prendre feu.	

⚠️ RECOMMANDATION	
⚠️ Ne démontez jamais le produit. Vous risqueriez de vous blesser.	
⚠️ Si le produit tombe ou s'il est endommagé et que l'intérieur est visible. Vous risqueriez de vous blesser.	
⚠️ Ne touchez aucune pièce ni partie sallantée ou du couvercle arrière. Vous pourriez vous blesser.	
⚠️ Ne mouillez jamais le produit et ne le touchez pas avec les mains mouillées. C'est risquer de provoquer une électrocution.	
⚠️ Ne laissez pas ensemble des piles usagées et neuves ou des piles de types différents. Assurez-vous également que les polarités ⊕ et ⊖ des piles sont correctes. Une pile endommagée ou une fuite d'électrolyte peut provoquer un incendie, des blessures ou contaminer l'environnement.	
⚠️ Si l'imprimante n'est pas utilisée pendant une longue période de temps (en cas de voyage par exemple), enlevez les piles et débranchez l'adaptateur secteur de l'imprimante et de la prise murale. Dans le cas contraire, il y a risque d'incendie.	
⚠️ Ne pas transporter l'imprimante sans avoir débranché son adaptateur secteur. Le cas échéant, le cordon électrique risque d'être endommagé et de présenter alors le risque d'incendie ou d'électrocution.	
⚠️ Conservez hors de la portée des enfants en bas âge. Ce produit peut provoquer des blessures s'il est laissé dans les mains d'un enfant.	
⚠️ N'utilisez pas l'adaptateur d'alimentation secteur quand la fiche secteur est endommagée ou que la prise de courant est lâche. Cela pourrait causer un incendie ou un choc électrique.	
⚠️ Ne couvrez pas l'imprimante ou l'adaptateur secteur avec un chiffon ou une couverture et ne les enroulez pas dedans. La température peut monter et la chaleur déformer le boîtier ou provoquer un incendie.	
⚠️ Lors de l'utilisation de l'imprimante, assurez-vous que le couvercle de la batterie est fixé; sinon, vous pourriez vous blesser.	

CE	La marque "CE" certifie que ce produit satisfait les conditions de l'UE (Union Européenne) quant à la sécurité d'usage, la santé publique, la protection de l'environnement et du consommateur. ("CE" signifie conforme européenne.) Ce produit est conforme à la Directive 89/336/EEC.
-----------	---

Par la présente, FUJIFILM, déclare que cette imprimante est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la Directive 1999/5/CE.

AVIS DE LA FCC/INDUSTRIE CANADA

Le présent appareil est conforme aux la partie 15 des règles de la FCC et CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Remarque: Déclaration de la FCC/INDUSTRIE CANADA sur l'exposition aux radiations :

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements énoncées pour un environnement non contrôlé et respecte les règles les radioélectriques (RF) de la FCC (parties directrices) et de l'Industrie Canada (parties directrices) CNR-102 de l'IC. Cet équipement doit être installé et utilisé en gardant une distance de 20 cm ou plus entre le dispositif rayonnant et le corps (à l'exception des extrémités : mains, poignets, pieds et chevilles).

ATTENTION: Ce appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

⚠️	Traitement des appareils électriques et électroniques (Applicable dans l'Union européenne et autres pays européens pratiquant le tri sélectif)
-----------	--

Cette notice sur le produit ou sur l'emballage, dans le manuel ou sur la garantie, indique que l'appareil ne sera pas traité comme déchet ménager.

Il devra être acheminé vers une déchetterie qui recycle les appareils électriques et électroniques. En s'assurant d'un bon retraitement de ce produit, vous contribuerez à éviter des conséquences préjudiciables pour l'environnement et la santé. Si votre matériel contient des piles ou accumulateurs faciles à retirer, merci de les enlever de l'appareil et de les traiter séparément. Le recyclage de l'appareil contribuera à préserver les ressources naturelles. Pour plus d'information sur le recyclage de ce produit, contactez votre mairie, une déchetterie proche de votre domicile ou contactez l'avis de recyclage de l'appareil. Pour les pays hors l'Union Européenne, si vous souhaitez jeter ce produit, merci de contacter les autorités locales pour vous informer sur les moyens de retraitement existants.

SOINS DE L'IMPRIMANTE ET PRECAUTIONS

Soin de l'imprimante

- L'imprimante est un instrument de précision. Veillez à ne pas la mouiller, à ne pas la laisser tomber. Ne la laissez pas dans un endroit exposé à du sable.
- Si vous n'utilisez pas l'imprimante pendant un intervalle prolongé, retirez les piles et rangez-les dans un endroit à l'abri de la chaleur, de la poussière et de l'humidité.
- N'utilisez pas de solvants comme des diluants et de l'alcool pour nettoyer la saleté.
- Maintenez le logement des photos et l'intérieur de l'imprimante bien propre car la poussière ou la saleté risquent d'affecter la finition de l'impression.
- Si l'il fait chaud, ne laissez pas l'imprimante dans une voiture fermée ou sur la plage, et ne la laissez pas dans un endroit humide pendant longtemps.
- Des gaz contre les mites, comme la naphthalène, peuvent affecter l'imprimante et les photos. Évitez de ranger l'imprimante ou les photos dans une commode.
- Comme votre imprimante est un appareil électronique, elle fonctionne avec une alimentation électrique. Si vous faites l'expérience d'un fonctionnement incorrect, réinitialisez l'imprimante en retirant les piles et en les remettant en place un peu plus tard.
- Notez que la plage de température pendant laquelle l'imprimante peut être utilisée est comprise entre +5°C et +40°C.
- Ne pas mettre les piles usagées au rebut en les jetant à la poubelle sous peine de risque d'incendie ou de pollution de l'environnement.
- N'utilisez pas l'imprimante dans des endroits où des appareils électroniques ou des téléphones mobiles sont interdite.
- Si l'imprimante provoque des problèmes avec la réception radio ou télévisée, éloignez-la de la radio ou du téléviseur.
- Lors de l'impression d'images, assurez-vous de lire le mode d'emploi de l'appareil émettreur et assurez-vous que les conditions de fonctionnement sont respectées.
- Faites particulièrement attention à vous assurer que les matériaux imprimés ne sont pas en infraction avec les droits d'auteur, les droits sur les images, la protection de la vie privée ou les autres droits personnels et s'ils ne constituent pas une offense à la décence. Les actions qui violent les droits des autres sont contraires à la décence publique et constituent une offense qui peut être punissable par la loi ou peut être l'objet d'une action judiciaire.

Utilisation de l'adaptateur secteur

Utilisez toujours l'adaptateur secteur AC-SVX (vendu séparément) avec l'imprimante. L'utilisation d'un autre adaptateur secteur que le AC-SVX (vendu séparément) risque d'endommager votre imprimante.

- Cet adaptateur secteur est uniquement prévu pour être utilisé à l'intérieur.
- Bien enfichez le cordon d'alimentation dans la borne d'entrée C de l'imprimante.
- Coupez l'alimentation de l'imprimante avant de débrancher la borne d'entrée CC de l'imprimante. Pour le débrancher, saisissez la fiche et la sortez de la prise. Ne pas la débrancher en tirant sur le cordon.
- N'utilisez pas l'adaptateur secteur avec tout autre appareil que l'imprimante spécifiée.
- L'adaptateur secteur deviendra chaud au toucher lors de son utilisation. Ceci est normal.
- Ne pas démonter l'adaptateur secteur. Ceci risque d'être dangereux.
- N'utilisez pas l'adaptateur secteur dans un endroit où il règne une température et une humidité élevées.
- Ne pas faire tomber l'adaptateur secteur ni le soumettre à des chocs importants.
- Il est possible que l'adaptateur secteur émette un bruit de ronronnement. Ceci est normal.
- Si l'adaptateur secteur est à proximité d'une radio, il risque de provoquer de l'électricité statique, de sorte qu'il est recommandé de faire marcher la radio à distance.

SOINS POUR LE FILM ET LES TRIÈRES

- Conservez le film dans un endroit frais et sec. Ne pas le laisser dans un endroit où la température est très élevée (par exemple dans une voiture fermée) pendant longtemps.
- Lorsque l'on conserve une cassette film, utiliser le film aussitôt que possible.
- Si le film a été chargé dans un endroit où la température est très haute ou très basse, placez le a une température normale pendant un certain temps avant de démarrer l'impression des images.
- S'assurer d'utiliser le film avant la fin de la période de validité.
- Utiliser de soumettre votre valise à une inspection de bagages à l'aéroport, ainsi que toute autre illumination intense par rayon X. Un effet de voile, etc. risque d'apparaître sur le film inutilisé. Nous vous recommandons de transporter l'appareil et/ou le film dans l'avion comme bagage accompagné. (Vérifiez auprès de chaque aéroport pour avoir plus d'informations.)
- Éviter toute présence de lumière forte, et conserver les tirages dans un endroit frais et sec.

Appareils de réseau sans fil : Précautions

IMPORTANT : Lisez les notifications suivantes avant d'utiliser le transmetteur intégré sans fil de l'imprimante.

- Ce produit, qui contient une fonction de cryptage développée aux États-Unis, est contrôlé par la réglementation américaine en matière d'exportations (US Export Administration Regulations) et ne peut être ré-exporté ni ré-exporté vers des pays sous embargo des États-Unis.

■ FUJIFILM ne peut pas être tenu responsable de dommages provenant d'une utilisation non autorisée. Ne l'utiliser pas dans des applications exigeant une extrême fiabilité, par exemple dans des appareils médicaux ou dans tout autre système qui pourrait mettre en péril directement ou indirectement la vie d'autrui. Lorsque vous utilisez le dispositif dans des ordinateurs ou d'autres systèmes qui demandent un plus haut degré de fiabilité que des réseaux sans fil, veillez à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et empêcher tout dysfonctionnement.

■ Utilisez le unicumement dans des pays d'achat. Ce dispositif est conforme à la réglementation des réseaux sans fil en vigueur dans le pays d'achat. Respectez toutes les réglementations locales en vigueur lorsque vous utilisez ce dispositif. FUJIFILM ne peut pas être tenu responsable des problèmes provoqués par une utilisation sous d'autres juridictions.

■ Les données (images) d'un réseau sans fil peuvent être interceptées par des tiers.

La sécurité des données transmises sur des réseaux sans fil n'est pas garantie.

■ N'utilisez pas ce dispositif dans des endroits exposés à des champs magnétiques, de l'électricité statique ou des interférences radio. N'utilisez pas le transmetteur à proximité de four à micro-ondes ou dans tout autre lieu exposé à des champs magnétiques, de l'électricité statique ou des interférences radio, car cela peut empêcher la réception des signaux sans fil. Une interférence mutuelle peut se produire lorsque le transmetteur est utilisé à proximité des autres appareils sans fil fonctionnant dans la bande de 2,4 GHz.

■ Le transmetteur sans fil fonctionne dans la bande 2,4 GHz en utilisant la modulation DSSS et OFDM.

■ Cet appareil fonctionne sur la même fréquence que les appareils commerciaux, éducatifs et médicaux et les transmetteurs sans fil. Il fonctionne également sur la même fréquence que les transmetteurs brevétés et les transmetteurs basse-tension non brevétés spéciaux fonctionnant dans les systèmes de traçabilité RFID (systèmes d'identification par radiofréquence des lignes d'assemblage ou d'application similaire).

■ Pour empêcher l'interférence avec les appareils ci-dessus, respectez les consignes suivantes.

Vérifiez que le transmetteur RFID ne fonctionne pas avant d'utiliser cet appareil. Si vous remarquez que ce dispositif provoque des interférences avec les transmetteurs brevétés utilisés par le système de traçabilité RFID, réglez-le immédiatement sur une nouvelle fréquence de transmission afin d'éviter d'autres interférences. Si vous remarquez que ce dispositif provoque des interférences avec des systèmes de traçabilité RFID basse tension, contactez un représentant FUJIFILM.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES (ESPAÑOL)

Este producto ha sido desarrollado de tal modo que ofrezca la máxima seguridad. Si lo usa correctamente, este producto le brindará muchos años de servicio confiable. Es importante que este producto sea manipulado correctamente y utilizado solo para la impresión de imágenes. Por su conveniencia y seguridad, por favor siga las prescripciones de este manual. También le recomendamos guardar este manual en un lugar seguro y fácilmente accesible para futuras consultas.

⚠️ ADVERTENCIA	⚠️ PRECAUCIÓN
Este icono indica situaciones que podrían ocasionar la muerte o heridas graves a personas que no tuvieran en cuenta estas instrucciones y manipulasen el producto de forma incorrecta.	Este icono indica situaciones que podrían ocasionar heridas a personas o daños físicos o materiales si no se tuvieran en cuenta estas instrucciones y se manipulasen el producto de forma incorrecta.

⚠️ ADVERTENCIA	
⚠️ Si la impresora (o las pilas) se calientan en exceso, despiden humo, olor a quemado o muestran cualquier otra anomalía, extraiga inmediatamente las pilas y desconecte el adaptador de alimentación de CA. Las negligencias de esta naturaleza pueden causar un incendio y provocar quemaduras. (Preste especial atención para no quemarse al extraer las pilas o desconectar el adaptador de alimentación de CA.)	
⚠️ Si la impresora se moja o si entran en su interior agua, objetos de metal u otros cuerpos extraños, extraiga inmediatamente las pilas, desconecte el adaptador de alimentación de CA o desenchufe el adaptador de alimentación de CA de la toma de corriente. Las negligencias de esta naturaleza pueden hacer que la impresora genere calor o se incendie.	
⚠️ No utilice esta impresora en presencia de gases inflamables o cerca de líquidos como gasolina, bencina, diluyentes de pintura u otras sustancias inestables que puedan emitir vapores volátiles. Las negligencias de esta naturaleza pueden provocar la explosión o el incendio de la impresra, y causar quemaduras.	
⚠️ No intente desmontar las pilas. No las exponga al calor, no las arroje a las llamas ni intente recargarlas, ponerlas en cortocircuito, no las deje caer ni las somete a impactos. De hacerlo, las pilas podrían explotar.	
⚠️ Utilice únicamente el tipo de pila especificado en la guía del usuario de su impresora. Las negligencias de esta naturaleza pueden hacer que la impresora genere calor o se incendie.	
⚠️ Asegúrese de guardar las pilas en un lugar seguro, lejos del alcance de los niños y de animales domésticos. Las pilas podrían ser ingeridas accidentalmente por los niños o animales domésticos. Si llegara a ingerirse, acudir inmediatamente al médico.	
⚠️ Utilice únicamente las pilas o el adaptador de alimentación de CA designados específicamente para usar con la impresora. Además, no utilice la impresora con un voltaje de alimentación distinto del especificado. El uso de otras pilas o adaptadores de CA pueden provocar el sobrecalentamiento de la impresora o un incendio.	

⚠️ PRECAUCIÓN	
⚠️ No intente desmontar este producto. Podría sufrir lesiones.	
⚠️ No toque el interior de este producto si éste ha quedado al descubierto, por ejemplo, debido a una caída. Podría sufrir lesiones.	
⚠️ No toque ninguna de las piezas o partes salientes del interior de la tapa posterior. Podría sufrir lesiones.	
⚠️ No moje este producto ni lo toque con las manos mojadas. De hacerlo, podría sufrir una descarga eléctrica.	
⚠️ No mezcle pilas nuevas con otras usadas ni pilas de diferentes tipos. También asegúrese de que los polos ⊕ y ⊖ de las pilas estén correctamente orientados. Una pila dañada o las fugas de electrolito pueden ocasionar un incendio, lesiones, o contaminar el medio ambiente. Si no va a utilizar la impresora por un período prolongado (debido a un viaje, etc.), extraiga las pilas, desconecte el adaptador de alimentación de CA y desenchufelo de la toma de corriente. El incumplimiento podría provocar un incendio.	
⚠️ No mueva la impresora con el adaptador de alimentación de CA conectado a la misma. De hacerlo, se podrá dañar el cable de alimentación y provocar un incendio o descarga eléctrica.	
⚠️ Manténgala fuera del alcance de los niños. Este producto puede producir lesiones en manos de un niño.	
⚠️ No utilice el adaptador de alimentación de CA si la clavija de alimentación está dañada o si hay flojedad en la toma de corriente. De hacerlo, podría producirse un incendio o sufrir una descarga eléctrica.	
⚠️ No tape ni envuelva la impresora o el adaptador de alimentación de CA con un paño o pañta. Esto podría causar un calentamiento que deformaría la carcasa o podría provocar un incendio.	
⚠️ Cuando utilice la impresora, asegúrese de que la tapa del compartimento de la pila esté correctamente colocada, de lo contrario, podrá sufrir lesiones.	

CE	La marca "CE" certifica que este producto cumple los requisitos de la UE (Unión Europea) en lo que se refiere a la seguridad, la salud pública y la protección del medio ambiente y del consumidor. ("CE" es la abreviatura de Conformité Européenne.) Producto conforme con la Normativa 89/336/EEC.
-----------	---

Por la presente, FUJIFILM, declara que esta impresora cumple con los requisitos esenciales y otras exigencias relevantes de la Directiva 1999/5/CE.

⚠️	Entrega de aparatos eléctricos y electrónicos por parte de usuarios particulares (Entrega de aparatos eléctricos y electrónicos usados. (De aplicación en la Unión Europea, y otros países con sistemas de recogida separados)
-----------	---

Este símbolo en el producto, el manual, la garantía o el envase indica que no debe ser tratado como residuo doméstico. En su lugar, debe ser entregado al punto de recogida correspondiente, para el reciclado de equipos y materiales eléctricos y electrónicos. Al asegurar que este producto se desecha correctamente, contribuirá a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, que de otra manera se producirían por un manejo inadecuado del residuo de este producto. Si su equipo contiene pilas, baterías o acumuladores que puedan sacarse fácilmente, por favor deséchelas separadamente de acuerdo con la legislación local. El reciclado de materiales ayuda a conservar los recursos naturales. Para tener información más detallada acerca del reciclado de este producto: Contacte con el ayuntamiento de su localidad, la empresa de recogida o la autoridad local pertinente. En países fuera de la Unión Europea: Si desea desearh este producto, por favor contacte con las autoridades locales y pregunte cuál es la forma correcta de eliminación.

CUIDADOS GENERALES DE LA IMPRESORA

- Si la impresora es susceptible de sobrecalentamiento. No la moje ni la deje cae. Asimismo, no la deje expuesta a la arena.
- Si no va a utilizar la impresora por un largo periodo de tiempo, extraiga las pilas y guárdelas en un lugar protegido de calor, polvo y humedad.
- No utilice solventes tales como diluyente o alcohol para eliminar la suciedad.
- Mantenga limpio el interior de la impresora para evitar que el polvo o la suciedad afecte la calidad de impresión.
- Cuando haga calor, no deje la impresora en lugares calurosos como en el interior de un coche o en la playa. No la deje en lugares húmedos por un periodo de tiempo prolongado.
- Los vapores producidos por productos antipollinos, como por ejemplo, la naftalina, tienen efectos nocivos sobre la impresora y las impresiones. Evite guardar la impresora o las impresiones en armarios para la ropa.
- Debido a que su impresora está controlada por software, en raras ocasiones podrá producirse un fallo de funcionamiento. Si se produce un fallo de funcionamiento, extraiga las pilas y vuélvalas a instalar después de un cierto tiempo.
- Tenga en cuenta que la impresora se debe utilizar dentro de una gama de temperaturas comprendidas entre +5°C y +40°C.
- No desche las pilas junto con la basura común pues tal acción podría ocasionar un incendio o daños al entorno.
- No utilice la impresora en un avión, en hospitales u otros lugares donde está prohibido el uso de teléfonos celulares.
- Si la impresora produce problemas en la recepción de radio o televisión, aleje la impresora de la radio o del televisor.
- Cuando imprima imágenes, les atentamente las instrucciones del manual del propietario entregado con el dispositivo de transmisión y siga atentamente sus prescripciones.
- Tenga sumo cuidado de evitar que los materiales impresos no infrinjan las leyes de los derechos de autor, la privacidad u otros derechos personales, y no que atenten contra la decencia pública. Las acciones que puedan violar los derechos de terceros, que sean contrarias a la decencia pública o que constituyan una ofensa pueden ser castigables por la ley o ser procesables legalmente.

Uso del adaptador de alimentación de CA

Uso del adaptador de alimentación de CA FUJIFILM AC-SVX (adquirido por separado). El uso de un adaptador de alimentación de CA que no sea el adaptador AC-SVX podría causar serios daños a la impresora.

- Utilice el adaptador de alimentación de CA solo en interiores.
- Enchufe firmemente el cable de alimentación en el terminal de entrada de CC de la impresora.
- No utilice la impresora en un avión, en hospitales u otros lugares donde está prohibido el uso de teléfonos celulares.
- No some el adaptador de alimentación de CA a golpes fuertes.
- El adaptador de alimentación de CA podría producir un zumbido. Esto es normal.
- Si lo usa cerca de una radio, el adaptador de alimentación de CA podría ocasionar ruidos estáticos. Si esto sucede, aleje la impresora de la radio.

CUIDADO DE LA PELÍCULA Y LAS COPIAS

- Guarde las películas en un lugar fresco y seco. No las deje durante muchas horas en lugares donde la temperatura sea excesivamente alta (por ejemplo, dentro de un coche cerrado).
- Una vez haya cargado un cartucho de película en la cámara, utilice todas las hojas de película lo antes posible.
- Si ha dejado la película en lugares de temperaturas excesivamente altas o bajas, déjelas por un tiempo a la temperatura normal antes de empezar a imprimir las imágenes.
- Asegúrese de utilizar las películas antes de su caducidad.
- Evite que la película sea expuesta a fuentes de iluminación intensa por rayos X, como, por ejemplo, los aparatos de inspección de equipaje en los aeropuertos.
- Esto puede causar el empalmamiento, etc., de las películas no expuestas. Recomendamos llevar la impresora y/o la película como equipaje de mano. (Solicite más información al personal de cada aeropuerto.)
- Evite la luz intensa y guarde las copias en un lugar fresco y seco.

Dispositivos de red inalámbrica: Precauciones

IMPORTANTE: Antes de utilizar el transmisor inalámbrico integrado de la impresora, asegúrese de leer las siguientes advertencias.

- Este producto, el cual posee una función de encriptación desarrollada en los Estados Unidos, está regido por las normativas de la Administración de exportación de los Estados Unidos y no deberá ser exportado o re-exportado a ningún país sobre el cual los Estados Unidos haya decretado un embargo de bienes.

■ Utilizar únicamente como parte de una red inalámbrica. FUJIFILM no se hace responsable por los daños producidos o debidos al uso no autorizado. No utilizar con aplicaciones que requieran un alto grado de fiabilidad, por ejemplo con dispositivos médicos u otros sistemas que posean un impacto directo o indirecto sobre la vida humana. Al utilizar el dispositivo en un ordenador y en otros sistemas que demanden un nivel de fiabilidad superior al suministrado por las redes inalámbricas, asegúrese de tomar todas las precauciones necesarias para mantener un entorno seguro y evitar funcionamiento erróneos.

■ Utilizar únicamente en el país de adquisición. Este dispositivo está en conformidad con las regulaciones vigentes respectivas a los dispositivos de redes inalámbricas del país de adquisición. Cumpla con todas las normativas locales al utilizar el dispositivo. FUJIFILM no se hace responsable por los problemas surgidos del uso en otras jurisdicciones.

■ Los datos inalámbricos (imágenes) podrían ser interceptados por terceros personas.

No se garantiza la seguridad de los datos transmitidos mediante redes inalámbricas.

■ No utilice el dispositivo en ubicaciones sometidas a campos magnéticos, electricidad estática o interferencias de radio.

No utilice el transmisor cerca de hornos microondas o en ubicaciones sometidas a campos magnéticos, electricidad estática o interferencias de radio que puedan bloquear la recepción de las señales inalámbricas. Si el transmisor se utiliza cerca de otros dispositivos inalámbricos que operen en la banda 2.4 GHz, podría producirse una interferencia mutua.

■ El transmisor inalámbrico emite en la banda 2,4 GHz y utiliza la modulación DSSS y OFDM.

■ Este dispositivo emite en la misma frecuencia que los dispositivos médicos, educativos y comerciales y que los transmisores inalámbricos.

Igualmente emite en la misma frecuencia que la de los transmisores con licencia y algunos transmisores sin licencia de bajo voltaje especiales utilizados en sistemas de seguimiento RFID en líneas de producción en cadena y similares.

■ Para evitar interferir en dichos dispositivos, tenga en cuenta las siguientes precauciones.

Antes de utilizar este dispositivo, compruebe que el transmisor RFID no está activado. Si confía más que el dispositivo provoca interferencias en transmisores con licencia utilizados para el seguimiento RFID, seleccione inmediatamente otra frecuencia de funcionamiento para este dispositivo evitando así interferencias adicionales. Si nota que el dispositivo causa interferencias en sistemas de seguimiento RFID de bajo voltaje, contacte con un representante de FUJIFILM.

安全使用須知 (中文)

本產品已盡量符合安全要求。若正確使用本產品，一般能長期及安全地運作。務請正確使用本產品，並請勿使用於打印圖像以外的目的。為了您的使用安全，請讀懂本使用說明書的內容。也請將本使用說明書存放在安全、易於找到的地方，可在需要時取閱。

⚠️ 警告	⚠️ 注意
表示如果忽視本表示而做出錯誤操作，可能預測會造成人身死亡或重傷可能性之內容。	表示如果忽視本表示而做出錯誤操作，可能預測會造成人身死亡或重傷可能性之內容，以及可能預測只會發生物品損害之內容。

⚠️ 警告	
⚠️ 如果打印機（或電池）發熱、冒煙、發出臭味或出現其他異常狀況，請立即取出電池並拔開 AC 電源轉換器。否則可能會引起火災並導致燒傷。（取出電池或拔開 AC 電源轉換器時，請特別小心，勿被燒傷。）	
⚠️ 如果打印機落入水中或水中，金屬或其他異物進入打印機，請立即取出電池，拔開 AC 電源轉換器，然後從電源插座拔下 AC 電源轉換器。否則可能會導致打印機短路或著火。	
⚠️ 不要在有易燃氣體的地方，或在盛開的汽油、輕質汽油、顏料稀釋劑或其他可釋放危險蒸汽的不穩定物質附近使用本打印機。否則可能會導致打印機爆炸或起火並導致燒傷。	
⚠️ 切勿分解電池，請勿將電池加熱，放入明火中，重新充電，短路，摔落或使其受到撞擊。否則可能會導致電池爆炸。	
⚠️ 只能使用打印機的使用說明書中指定的電池類型。否則可能會導致打印機過熱或著火。	
⚠️ 請確保電池保存在安全可靠的地方，任何嬰兒、幼童或寵物都無法觸及。幼童或寵物可能會意外吞下電池。如果發生這種情況，請立即就醫。	
⚠️ 只能使用指定用於打印機的特種電池或 AC 電源轉換器。此外，請勿在指示以外的供電電壓下使用打印機。其他電池或 AC 電源轉換器的使用可能會導致打印機過熱或著火。	

⚠️ 注意	
⚠️ 切勿試圖分解本產品。您可能會受傷。	
⚠️ 如果本產品因掉落或損壞而使內部外露，請勿觸摸。您可能會受傷。	
⚠️ 請勿觸摸後蓋內部的任何零件或突出零件。您可能會受傷。	
⚠️ 切勿弄濕本產品或用濕手進行操作。否則可能會導致觸電。	
⚠️ 請勿混用新舊電池或不同類型的電池。也請確保電池的 ⊕ 和 ⊖ 極正確。損壞的電池或電解液滲漏可能會導致火災、人員受傷以及造成環境污染。	
⚠️ 如果打印機長期不用（因為旅行等原因），請取出電池，拔開 AC 電源轉換器，然後從電源插座拔下 AC 電源轉換器。否則可能會導致火災。	
⚠️ 請勿在 AC 電源打印機仍與打印機連時轉移打印機，否則可能會損壞電線並導致火災或觸電。	
⚠️ 請妥善保管，避免意外接觸。本產品在兒童手中可能導致傷害。	
⚠️ 當電源插頭損壞或電源插座鬆動時，請勿使用 AC 電源轉換器。否則可能會導致火災或觸電。	
⚠️ 請勿用衣物或孩子蓋住或裹住打印機或 AC 電源轉換器。否則可能會導致熱量積聚，使外殼變形或導致火災。	
⚠️ 使用打印機時，請確保電池蓋已蓋上；否則您可能會受傷。	

CE	"CE" 標記證明此產品在有關安全、公共衛生、環境和用戶保護方面符合 EU（歐洲聯合會）要求。（"CE" 為 CONFORMITE EUROPEENNE 的縮寫。）本產品符合 89/336/EEC 指令。
-----------	--

打印機維護的常識

- 打印機維護
 - 保持機體機械暢。請勿弄濕或掉落，也請勿與沙子接觸。
 - 如果長期不使用打印機，請取出電池並將其放在不會受潮、積塵和受潮的安全地方。
 - 請勿用稀釋劑或水清潔打印機，以免損壞打印機。
 - 保持打印機內部清潔，因為灰塵或污垢可能會影響打印機。
 - 在炎熱的天氣中，請勿將打印機放在炎熱的地方，如車內或沙灘上。請勿將其長期存放在潮濕的地方。
 - 棉織品等防刺穿的氣體可能會影響打印機和打印機。請小心勿在機櫃內存放打印機或打印機。
 - 因為打印機由軟體進行控制，所以會存在機體發生故障的情況。如果您遇到該狀況，請取出電池並在稍後重新裝入，以此來重置機體。
 - 請注意，如果使用打印機的時間範圍是 +5°C 至 +40°C。
 - 處理電池時請勿將電池丟入普通的垃圾中，否則可能會引起火災或破壞環境。
- 請勿在飛機內、醫院或禁止使用移動電話的其他場所使用打印機。
- 如果打印機接觸到音響或視頻的接收出現問題，請將打印機遠離音響或電視機。
- 請關閉打印機，請將開關正在使用的設備從該設備的使用說明書，確保已正確地關閉的操作要。
- 請格外小心，確保打印機的材料不會侵犯版權，然後使用。隱私或其他個人權利，也不會違反公共良俗，侵害他人權利的行為，與公共良俗背道而馳的行為或構成犯罪行為將會受到法律的懲罰或受到起訴。

使用 AC 電源轉換器

使用 FUJIFILM AC 電源轉換器 AC-SVX（另購）。使用除 AC-SVX 以外的 AC 電源轉換器可能會導致打印機受損。

- 只能在室內使用 AC 電源轉換器。